Guida alla piattaforma e al dispositivo

Comprendi il flusso di dati, le funzioni software disponibili e i controlli di configurazione per il tuo progetto

Aggiornato l'11 novembre 2026 · Italiano

Pianifica insieme dispositivo e software. Il dispositivo raccoglie le informazioni supportate dall’hardware e dalla configurazione. La connessione le trasmette alla piattaforma, dove gli utenti consultano i dati consentiti dai permessi del proprio account.

Dal dispositivo all'utente

1	Dispositivo, sensore o telecamera compatibile
2	Rete, SIM, piano dati e impostazioni di invio
3	Collegamento alla piattaforma, elaborazione e archiviazione dei dati
4	Accesso utenti, viste e registrazioni

Posizione e percorsi

Visualizza posizione, stato, cronologia dei movimenti, viaggi e fermate quando supportato dal dispositivo selezionato e dalle impostazioni di reporting.

Regole e promemoria

Pianifica recinti virtuali, percorsi, regole di eventi e promemoria intorno alle aree, tempistiche e condizioni operative che devi monitorare.

Stato e comandi del dispositivo

Esamina l'inventario dei dispositivi, lo stato della connessione, l'integrità e i record di configurazione. I comandi remoti dipendono dal supporto hardware e dalle autorizzazioni del progetto.

Video e letture dei sensori

Con l'attrezzatura compatibile, esamina i video live o registrati disponibili, le prove degli eventi e le letture come temperatura, umidità, livello di carburante e batteria.

Rapporti e registri

Esamina chilometraggio, viaggi, fermate, stato, riepiloghi di eventi e sensori insieme ai registri di attività e comandi.

Utenti e autorizzazioni

Organizza spazi di lavoro, utenti, ruoli e accessi in modo che ogni persona veda le informazioni rilevanti per le proprie responsabilità.

Funzioni, dati, report, comandi remoti e integrazioni dipendono dai dispositivi, sensori o telecamere scelti, dalla configurazione, dalla connettività, dagli account e dalle impostazioni del software. Verifica le operazioni necessarie durante una dimostrazione dedicata al progetto.

Abbina l'hardware alle informazioni richieste

Posizione e stato del quadro

Confronta installazione e collegamento ACC di Y18 e WY320. WYOBD si alimenta tramite OBD; verifica separatamente i requisiti relativi ai dati del veicolo.

Y18 · Localizzatore 4G compatto cablato / WY320 · Unità telematica multifunzione per veicoli / WYOBD · Localizzatore 4G per veicoli con presa OBD

Beni mobili senza alimentazione dal veicolo

Confronta le versioni di batteria W5 e la ricarica solare integrativa WY806 con la frequenza di invio e il piano di manutenzione.

W5 · Localizzatore ricaricabile per beni mobili / WY806 · Localizzatore per beni mobili con supporto alla ricarica solare

Immagini, video e letture dei sensori

Per la registrazione continua scegli un dispositivo video adeguato. Una telecamera con interfaccia seriale trasmette immagini fisse. Anche i sensori richiedono un dispositivo ricevente, un protocollo e una configurazione software compatibili.

WY580 · Videoregistratore per veicoli a 4 canali / Telecamera impermeabile per acquisizione di immagini con interfaccia seriale / Sensore di temperatura e umidità

Pianificare la configurazione, la formazione e il supporto continuo

Dispositivi e connessione

Conferma l'installazione del dispositivo, i requisiti di rete o SIM, le impostazioni di reporting e chi li configura.

Account e utenti

Definisci aree di lavoro, utenti, ruoli e accesso ai record e concorda chi gestirà le successive modifiche all'account.

Formazione e follow-up

Esamina le attività che il tuo team deve svolgere, registra la configurazione concordata e identifica il contatto per domande dopo la configurazione.

Utilizzi già una piattaforma?

Indica modello e versione del dispositivo, dati o eventi necessari, piattaforma esistente e requisiti di protocollo. Verifica separatamente ricezione, visualizzazione e flusso di lavoro: lo stesso nome di protocollo non conferma tutte le funzioni.

Funzioni, dati, report, comandi remoti e integrazioni dipendono dai dispositivi, sensori o telecamere scelti, dalla configurazione, dalla connettività, dagli account e dalle impostazioni del software. Verifica le operazioni necessarie durante una dimostrazione dedicata al progetto.

Visualizza la piattaforma