Платформа и устройства: как подобрать конфигурацию

Разберитесь в передаче данных, возможностях ПО и настройках, которые нужно согласовать для проекта.

Обновлено 11 ноября 2026 г

Планируйте устройства и ПО вместе. Устройство собирает данные в соответствии со своими возможностями и настройками, связь обеспечивает передачу на платформу, а пользователи видят записи в пределах своих прав доступа.

От устройства к пользователю

1	Устройство, совместимый датчик или камера
2	Сеть, SIM-карта, тариф и настройки передачи
3	Подключение к платформе, обработка и хранение данных
4	Права пользователя, интерфейс и записи

Местоположение и поездки

Просматривайте местоположение, статус, историю перемещений, поездки и остановки, если это поддерживают устройство и настройки передачи данных.

Правила и напоминания

Планируйте геозоны, маршруты, правила событий и напоминания с учётом нужных зон, времени и условий работы.

Состояние устройств и команды

Проверяйте перечень устройств, подключение, состояние и настройки. Удалённые команды зависят от оборудования и прав доступа в проекте.

Видео и показания датчиков

При совместимом оборудовании просматривайте доступное онлайн- или архивное видео, материалы событий, температуру, влажность, уровень топлива, заряд батареи и другие показания.

Сводки и журналы

Просматривайте сводки по пробегу, поездкам, остановкам, статусам, событиям и датчикам вместе с журналами действий и команд.

Пользователи и права доступа

Организуйте рабочие пространства, пользователей, роли и доступ, чтобы каждый видел сведения, необходимые для его работы.

Функции, данные, отчёты, удалённые команды и интеграции зависят от выбранных устройств, датчиков или камер, конфигурации, связи, учётных записей и настроек ПО. Подтвердите нужный рабочий процесс на демонстрации проекта.

Подберите оборудование под нужные данные

Местоположение и состояние зажигания

Сравните условия установки и подключения ACC для Y18 и WY320. WYOBD получает питание через OBD; требования к данным автомобиля уточняются отдельно.

Y18 · Компактный проводной 4G-трекер / WY320 · Многофункциональный автомобильный телематический блок / WYOBD · Автомобильный OBD-трекер 4G

Активы без подключения к бортовой сети

Сопоставьте версии аккумулятора W5 и солнечную подзарядку WY806 с графиком передачи данных и обслуживания.

W5 · Перезаряжаемый трекер для активов / WY806 · Трекер для активов с солнечной подзарядкой

Снимки, видео и показания датчиков

Для непрерывной записи выбирайте соответствующее видеоустройство. Камера с последовательным интерфейсом передаёт снимки. Для датчиков также нужны совместимые приёмное устройство, протокол и настройки ПО.

WY580 · Четырёхканальный автомобильный видеорегистратор / Водозащищённая UART-камера для фотосъёмки / Датчик температуры и влажности

Спланируйте настройку, обучение и дальнейшую поддержку

Устройства и связь
Уточните установку устройств, требования к сети или SIM-карте, настройки передачи данных и ответственного за настройку.

Учётные записи и пользователи
Определите рабочие пространства, пользователей, роли и доступ к записям. Согласуйте, кто будет вносить изменения в учётные записи.

Обучение и дальнейшая поддержка
Разберите рабочие задачи вашей команды, зафиксируйте согласованные настройки и определите контакт для вопросов после запуска.

Если платформа уже используется

Укажите модель и версию устройства, нужные данные или события, существующую платформу и требования к протоколу. Отдельно проверьте приём данных, отображение и рабочий процесс: совпадение названия протокола не подтверждает поддержку всех функций.

Функции, данные, отчёты, удалённые команды и интеграции зависят от выбранных устройств, датчиков или камер, конфигурации, связи, учётных записей и настроек ПО. Подтвердите нужный рабочий процесс на демонстрации проекта.

Подробнее о платформе