平台与设备配套说明

了解设备数据流程、软件用途与项目配置需要确认的事项。

更新于 2026 年 11 月 11 日

设备与软件应一起规划。设备按硬件与配置采集信息，通过网络传到平台，用户按账号权限查看相应记录。

从设备到用户

1	设备、兼容传感器或摄像头
2	网络、SIM 与流量、上报设置
3	平台接入、数据处理与存储
4	用户权限、界面与记录

位置与行程

在所选设备和上报设置支持的情况下，查看位置、状态、历史轨迹、行程与停留。

规则与提醒

围绕需要关注的区域、时间和运行条件，规划围栏、路线、事件规则与提醒。

设备状态与指令

查看设备清单、连接状态、健康情况和配置记录；远程指令取决于硬件支持与项目权限。

视频与传感读数

使用兼容设备，查看可用的实时或历史视频、事件记录，以及温湿度、油量、电量等数据。

汇总与日志

查看里程、行程、停留、状态、事件及传感数据汇总，并结合操作和指令日志复核。

用户与权限

管理工作区、用户、角色与访问权限，让各岗位看到其职责所需的信息。

具体功能、数据、报表、远程指令和集成能力取决于所选设备、传感器或摄像头，以及配置、联网、账号和软件设置。请在项目演示中确认所需工作流程。

按所需信息配套硬件

位置与点火状态

比较 Y18 与 WY320 的安装及 ACC 条件。WYOBD 通过 OBD 取电，车辆数据需求另行确认。

Y18 · 紧凑型 4G 有线定位终端 / WY320 · 多功能车联网主机 / WYOBD · 4G OBD 车辆定位终端

不便接入车辆供电的资产

结合上报与维护安排，比较 W5 电池版本及 WY806 太阳能辅助充电条件。

W5 · 充电式资产定位终端 / WY806 · 太阳能辅助资产定位终端

图片、视频与传感读数

连续录像需选择相应视频设备；串口拍照摄像头传输静态图片。传感器还需匹配接收设备、协议与软件配置。

WY580 · 4 路车载视频监控终端 / 防水串口拍照摄像头 / 温湿度传感器

提前安排配置、培训与后续支持

设备与联网
确认设备安装、网络或 SIM 卡需求、数据上报设置，以及由谁完成配置。

账号与用户
明确工作区、用户、角色与记录访问权限，约定后续账号变更由谁处理。

使用指导与后续支持
围绕团队的实际工作讲解操作，记录约定配置，并确认启用后的问题联系人员。

已有平台时怎样接入

提供设备型号与版本、所需数据或事件、现有平台及协议要求，分别核对接收、显示与使用流程；协议名称相同不代表所有功能都可直接使用。

具体功能、数据、报表、远程指令和集成能力取决于所选设备、传感器或摄像头，以及配置、联网、账号和软件设置。请在项目演示中确认所需工作流程。

查看平台介绍