# Fiche technique WY320

## WY320 · Boîtier télématique multifonction pour véhicules

Mis à jour le 11 novembre 2026 · Français



### Principales caractéristiques

Faisceau de douze fils pour l'alimentation du véhicule, ACC et connexions supplémentaires pour le projet.

RS-485, entrée analogique et connexions de signal haut/bas pour périphériques compatibles.

Détection ACC, alertes de déconnexion de courant et rapports de stockage et de transfert.

### Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Réseau cellulaire | 4G ; La prise en charge du 2G varie selon la version |
| Alimentation | Alimentation externe du véhicule |
| Mise en place | Connexion câblée via le câblage du véhicule ou la boîte à fusibles |
| Tension de fonctionnement | DC 9–90 V |
| Positionnement | GPS / BeiDou / positionnement cellulaire |
| Protocole de communication | JT808 |
| Interfaces | RS-485 / analogique / signaux de niveau haut et bas |
| Batterie de secours | 200 mAh / 3.7 V |
| Température de fonctionnement | -25°C à +70°C |

### Installation et configuration

Vérifiez la tension du véhicule, la connexion électrique avec fusible et la position de montage avant l'installation. Sélectionnez la variante du modem et SIM pour le réseau de destination. La transmission des alertes et les commandes dépendent de la configuration de l'appareil et du logiciel connecté.

Vérifiez la compatibilité de chaque périphérique, du type de signal, de l’alimentation et du logiciel qui reçoit les données. La présence d’une interface ne garantit pas la compatibilité avec tous les capteurs.

Les spécifications s'appliquent aux versions de produit décrites. Confirmez la configuration réelle avant la commande ou l'installation.

Afficher les détails du produit