Ficha de especificações WY320

WY320 · Unidade telemática multifunções para veículos

Atualizado a 11 de novembro de 2026 · Português (Portugal)



Principais recursos

Chicote de doze fios para alimentação do veículo, ACC e ligações adicionais do projeto.

RS-485, entrada analógica e ligações de sinal de alto/baixo nível para periféricos compatíveis.

Detecção ACC, alertas de desconexão de energia e relatórios de armazenamento e encaminhamento.

Especificações técnicas

Rede celular	4G; O suporte 2G varia de acordo com a versão
Fonte de alimentação	Energia externa do veículo
Instalação	Ligação com fios através da cablagem do veículo ou caixa de fusíveis
Tensão operacional	DC 9–90 V
Posicionamento	GPS / BeiDou / posicionamento celular
Protocolo de comunicação	JT808
Interfaces	RS-485/sinais analógicos/de alto e baixo nível
Bateria reserva	200 mAh / 3.7 V
Temperatura operacional	-25°C a +70°C

Instalação e configuração

Verifique a tensão do veículo, a ligação de alimentação com fusível e a posição de montagem antes da instalação. Selecione a variante do modem e SIM para a rede de destino. A entrega de alertas e os comandos dependem da configuração do dispositivo e do software ligado.

Verifique a compatibilidade de cada periférico, do tipo de sinal, da alimentação e do software que recebe os dados. A existência de uma interface não garante, por si só, compatibilidade com todos os sensores.

As especificações aplicam-se às versões descritas. Confirme a configuração real antes da encomenda ou da instalação.

Ver detalhes do produto