Fiche technique Y18

Y18 · Traceur 4G compact à raccordement filaire

Mis à jour le 11 novembre 2026 · Français



Principales caractéristiques

Installation à quatre fils avec une entrée ACC pour l'état d'allumage du véhicule.

Alertes de déconnexion de courant et de vibration, avec fonctions de survitesse et de géofence activées via la configuration.

Rapports de stockage et de transfert pour les données enregistrées en dehors de la couverture réseau.

Spécifications techniques

Réseau cellulaire	4G
Alimentation	Alimentation externe du véhicule
Mise en place	Connexion câblée via le câblage du véhicule ou la boîte à fusibles
Tension de fonctionnement	DC 9–90 V
Dimensions, L × L × H	80 × 37 × 15.4 mm
Positionnement	GPS / BeiDou / GLONASS / positionnement cellulaire
Protocole de communication	GT06
Batterie de secours	55 mAh
Poids net	45 g
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C

Installation et configuration

Vérifiez la tension du véhicule, la connexion électrique avec fusible et la position de montage avant l'installation. Sélectionnez la variante du modem et SIM pour le réseau de destination. La transmission des alertes et les commandes dépendent de la configuration de l'appareil et du logiciel connecté.

Les alertes et la transmission des données dépendent de la configuration choisie. Vérifiez le câblage ACC et l’alimentation du véhicule avant l’installation.

Les spécifications s'appliquent aux versions de produit décrites. Confirmez la configuration réelle avant la commande ou l'installation.

Afficher les détails du produit