Ficha de especificações Y18

Y18 · Localizador 4G compacto com ligação por cabo

Atualizado a 11 de novembro de 2026 · Português (Portugal)



Principais recursos

Instalação de quatro fios com entrada ACC para o estado de ignição do veículo.

Alertas de desconexão de energia e vibração, com funções de excesso de velocidade e geocerca ativada através de configuração.

Relatórios de armazenamento e encaminhamento para dados registados fora da cobertura da rede.

Especificações técnicas

Rede celular	4G
Fonte de alimentação	Energia externa do veículo
Instalação	Ligação com fios através da cablagem do veículo ou caixa de fusíveis
Tensão operacional	DC 9–90 V
Dimensões, C × L × A	80 × 37 × 15.4 mm
Posicionamento	GPS / BeiDou / GLONASS / posicionamento celular
Protocolo de comunicação	GT06
Bateria reserva	55 mAh
Peso líquido	45 g
Temperatura operacional	-10°C a +60°C

Instalação e configuração

Verifique a tensão do veículo, a ligação de alimentação com fusível e a posição de montagem antes da instalação. Selecione a variante do modem e SIM para a rede de destino. A entrega de alertas e os comandos dependem da configuração do dispositivo e do software ligado.

Os alertas e o envio de dados dependem da configuração escolhida. Verifique a ligação ACC e a alimentação do veículo antes da instalação.

As especificações aplicam-se às versões descritas. Confirme a configuração real antes da encomenda ou da instalação.

Ver detalhes do produto