Referenz zur Fahrzeugvideoauswahl

Aufzeichnungsworkflows, Kameraansichten, Eingaben, Wiedergabe und Speicherung

Aktualisiert am 11. November 2026 · Deutsch

Auswahlreferenz – Bestätigen Sie die tatsächliche Geräteversion und Projektkonfiguration.

Lokale Aufzeichnung, Fernanzeige und Hochladen von Ereignissen

Überprüfen Sie Speicher, Live-Anzeige, Wiedergabe, Downloads und Videos im Zusammenhang mit Ereignissen separat

Klären Sie zuerst drei Fragen: Wo wird die Aufzeichnung gespeichert, wie wird sie angesehen und welche Daten sollen nach einem Ereignis hochgeladen werden? Das sind unterschiedliche Anforderungen an die Konfiguration.

Lokale Aufzeichnung und Export

WY580 unterstützt gleichzeitige Vierkanal-1080P-Aufnahme und eine einzelne SD-Karte mit bis zu 512 GB. Die Dokumentation beschreibt die Suche nach Kanal, Aufzeichnungstyp oder Alarmereignis mit Sicherung auf der SD-Karte oder dem USB-Laufwerk. Überprüfen Sie gemeinsam die tatsächliche Speicherung, die Aufnahmeeinstellungen, den Abruf und den Export.

Live-Anzeige, Wiedergabe und Downloads

Bei der Live-Ansicht wird ein aktuelles Bild angezeigt; Die Wiedergabe verwendet einen vorhandenen Datensatz. Ein Download ruft eine Datei ab. WY826 listet Live-Anzeige, historische Downloads und Remote-Wiedergabe auf, abhängig von der aktuellen Version, dem Netzwerk, SIM und der Software. Der Fahrzeugrekorder WY869 unterstützt das Herunterladen von WiFi-Aufzeichnungen. Bestätigen Sie den beabsichtigten Betrachtungsablauf separat.

Definieren Sie ereignisbezogene Informationen

Geben Sie an, ob es sich bei der Anforderung um eine Warnung, ein Bild oder ein zugehöriges Video handelt. WY826 unterstützt Kollisions-/AI Ereignisvideosperrung und SOS Videobeweisberichte. Das Sperren einer lokalen Datei, die Benachrichtigung der Plattform und das Hochladen des zugehörigen Videos sollten als gesonderte Anforderungen erfasst werden.

Aufgabe	Ergebnis zur Überprüfung
Speichern Sie einen Datensatz	Erforderliche Kanäle, Aufnahmeeinstellungen und Speichermedium.
Finden und ansehen	Die Zeit-/Kanalsuche und die beabsichtigte Anzeigemethode.
Behalten Sie eine Kopie	Wer hat Zugriff und wie wird der erforderliche Datensatz exportiert?

Verwenden Sie eine normale, identifizierbare Testaufzeichnung zur Überprüfung der Zeit, zum Abrufen, Anzeigen und Exportieren. Ereignistests müssen eine kontrollierte Methode verwenden, die für die ausgewählte Konfiguration geeignet ist. Speichern Sie die Geräte-, Software-, Netzwerk- und Speicherdetails mit dem Ergebnis. Dies ist ein Verifizierungsbeispiel, kein Kundenfall.

Produktinformationen und verwandte Seiten

WY580 · Fahrzeugvideorekorder mit 4 Kanälen · WY826 · KI-Videosicherheitsterminal mit 5 Kanälen · WY869 · Fahrzeugvideorekorder mit 8+2 Kanälen

Leitfaden lesen

Video mit mehreren Kameras: Wählen Sie Ansichten und Speicher

Beginnen Sie mit den anzuzeigenden Bereichen und überprüfen Sie dann die Eingaben, die Aufnahme/Wiedergabe und die tatsächliche Speicherkonfiguration

Die Kanalanzahl beschreibt eine Eingabe- oder Aufnahmefähigkeit. Die tatsächlich sichtbare Sicht hängt von der Kamera, der Montageposition, dem Fahrzeughindernis und dem Blickwinkel ab. Listen Sie die Zielbereiche auf, bevor Sie den Rekorder auswählen.

Planen Sie die Ansichten

Markieren Sie für ein hypothetisches LKW-Projekt die Straße vor Ihnen, die Kabine und den Entladebereich auf einer Fahrzeugskizze und schreiben Sie dann auf, was in jeder Ansicht sichtbar sein muss. Dies ist ein Planungsbeispiel. Überprüfen Sie die angepassten Bilder, anstatt davon auszugehen, dass eine Kanalzählung jeden toten Winkel beseitigt.

Videorekorder	Dokumentierte Fähigkeit	Überprüfen Sie weiter
WY580	Vierkanal-1080P-Aufnahme; AHD-, TVI-, CVI-, IPC- und CVBS-Signale.	Kamerasignal, Stecker, Versorgung und Position.
WY826	Fünf 1080P-Kameras.	Kamera-, Algorithmus- und Speicherkonfiguration der ausgewählten Version.
WY869 Fahrzeugrekorder	Acht analoge HD- und zwei IPC-Eingänge.	Eingabetypen, Anzeige- und Wiedergabeanforderungen.

Separate Eingabe, Anzeige und Wiedergabe

Für den Fahrzeugvideorekorder WY869 sind Mehrbildanzeige und Einzelkanalwiedergabe mit Suche nach Kanal, Typ und Zeit angegeben. Das sind unterschiedliche Funktionen. Aus „8+2 Eingängen“ lässt sich keine gleichzeitige Wiedergabe auf zehn Kanälen ableiten.

Überprüfen Sie den installierten Speicher

WY580 unterstützt eine SD-Karte mit bis zu 512 GB. WY826 unterstützt eine TF-Karte mit bis zu 1 TB; mSATA ist bei der Flaggschiff-Version Standard. Der Fahrzeugrekorder WY869 unterstützt eine Festplatte mit bis zu 2 TB und eine SDXC-Karte mit bis zu 256 GB. Bestätigen Sie, welche Medien in der tatsächlichen Konfiguration enthalten sind.

Die Aufbewahrungszeit hängt von den Kanälen, der Aufnahmequalität, der Kodierung und der tatsächlichen Aufnahmegröße ab. Verwenden Sie eine Testaufzeichnung, um jeden Zielbereich, Zeit-/Kanalabruf und -export zu überprüfen und vereinbaren Sie dann die Aufbewahrungsvereinbarung für diese Konfiguration.

Produktinformationen und verwandte Seiten

WY580 · Fahrzeugvideorekorder mit 4 Kanälen · WY826 · KI-Videosicherheitsterminal mit 5 Kanälen · WY869 · Fahrzeugvideorekorder mit 8+2 Kanälen

Leitfaden lesen