Référence de sélection vidéo du véhicule

Flux de travail d'enregistrement, vues de caméra, entrées, lecture et stockage

Mis à jour le 11 novembre 2026 · Français

Référence de sélection-confirmez la version réelle de l'appareil et la configuration du projet.

Enregistrement local, consultation à distance et envoi de données liées aux événements

Vérifiez séparément le stockage, la visualisation en direct, la lecture, les téléchargements et la vidéo associés aux événements

Commencez par trois questions : où l’enregistrement est-il sauvegardé, comment sera-t-il consulté et quelles données faut-il envoyer après un événement ? Il s’agit de besoins de configuration distincts.

Enregistrement local et exportation

Le WY580 prend en charge l'enregistrement simultané 1080P sur quatre canaux et une seule carte SD jusqu'à 512 Go. Sa documentation décrit les recherches par canal, type d'enregistrement ou événement d'alarme, avec sauvegarde sur carte SD ou sur lecteur USB. Vérifiez ensemble le stockage réel, les paramètres d’enregistrement, la récupération et l’exportation.

Visualisation en direct, lecture et téléchargements

La visualisation en direct affiche une image actuelle ; la lecture utilise un enregistrement existant ; un téléchargement récupère un fichier. WY826 répertorie la visualisation en direct, les téléchargements historiques et la lecture à distance, sous réserve de la version actuelle, du réseau, du SIM et du logiciel. L'enregistreur de véhicule WY869 prend en charge les téléchargements d'enregistrement WiFi ; confirmez séparément le flux de travail de visualisation prévu.

Définir les informations liées aux événements

Précisez si vous avez besoin d’une alerte, d’une image ou d’une vidéo associée. Le WY826 permet de verrouiller les vidéos liées aux collisions ou aux événements AI et d’envoyer des preuves vidéo SOS. Le verrouillage d’un fichier local, la notification à la plateforme et l’envoi de la vidéo associée sont des exigences distinctes à consigner.

Tâche	Résultat à vérifier
Enregistrer un enregistrement	Canaux requis, paramètres d'enregistrement et support de stockage.
Trouvez-le et visualisez-le	La recherche d'heure/de chaîne et la méthode de visualisation prévue.
Conserver une copie	Qui a accès et comment l’enregistrement requis est exporté.

Utilisez un enregistrement de test normal et identifiable pour vérifier l’heure, la récupération, la visualisation et l’exportation. Les tests d'événements doivent utiliser une méthode contrôlée adaptée à la configuration sélectionnée. Enregistrez les détails de l'appareil, du logiciel, du réseau et du stockage avec le résultat. Il s'agit d'un exemple de vérification, pas d'un cas client.

Informations sur le produit et pages associées

WY580 · Enregistreur vidéo embarqué à 4 canaux · WY826 · Terminal vidéo de sécurité IA à 5 canaux · WY869 · Enregistreur vidéo embarqué à 8+2 canaux

Lire le guide

Vidéo multi-caméras : choisissez les vues et le stockage

Commencez par les zones à voir, puis vérifiez les entrées, l'enregistrement/lecture et la configuration réelle du stockage

Le nombre de canaux décrit une capacité d'entrée ou d'enregistrement. La vue réellement visible dépend de la caméra, de la position de montage, de l'obstacle du véhicule et de l'angle de vue. Répertoriez les zones cibles avant de sélectionner l’enregistreur.

Planifiez les vues

Pour un projet de camion hypothétique, marquez la route devant vous, la cabine et la zone de déchargement sur un croquis du véhicule, puis écrivez ce qui doit être visible dans chaque vue. Ceci est un exemple de planification. Vérifiez les images ajustées plutôt que de supposer qu'un nombre de canaux supprime tous les angles morts.

Enregistreur vidéo	Capacité documentée	Continuer la vérification
WY580	Enregistrement 1080P à quatre canaux ; Signaux AHD, TVI, CVI, IPC et CVBS.	Signal caméra, connecteur, alimentation et position.
WY826	Cinq caméras 1080P.	Configuration de la caméra, de l'algorithme et du stockage de la version sélectionnée.
Enregistreur de véhicule WY869	Huit entrées analogiques HD et deux entrées IPC.	Types d’entrée, exigences d’affichage et de lecture.

Entrée, affichage et lecture séparés

La documentation de l’enregistreur embarqué WY869 indique un affichage multi-images et une lecture sur un seul canal, avec recherche par canal, type et heure. Il s’agit de fonctions distinctes : la mention « 8+2 entrées » ne permet pas de conclure à une lecture simultanée sur dix canaux.

Vérifiez le stockage installé

WY580 prend en charge une carte SD jusqu'à 512 Go. WY826 prend en charge une carte TF jusqu'à 1 To ; mSATA est standard sur la version phare. L'enregistreur de véhicule WY869 prend en charge un disque dur jusqu'à 2 To et une carte SDXC jusqu'à 256 Go. Confirmez quels médias sont inclus dans la configuration réelle.

Le temps de rétention dépend des canaux, de la qualité d'enregistrement, de l'encodage et de la taille réelle de l'enregistrement. Utilisez un enregistrement de test pour vérifier chaque zone cible, la récupération et l'exportation de l'heure/du canal, puis acceptez les modalités de conservation pour cette configuration.

Informations sur le produit et pages associées

WY580 · Enregistreur vidéo embarqué à 4 canaux · WY826 · Terminal vidéo de sécurité IA à 5 canaux · WY869 · Enregistreur vidéo embarqué à 8+2 canaux

Lire le guide