ข้อมูลอ้างอิงการเลือกวิดีโอของยานพาหนะ

ขั้นตอนการบันทึก มุมมองกล้อง อินพุต การเล่น และการจัดเก็บ

อัปเดตเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 · ไทย

ข้อมูลอ้างอิงการเลือก - ยืนยันเวอร์ชันอุปกรณ์จริงและการกำหนดค่าโปรเจ็กต์

การบันทึกในท้องถิ่น การดูระยะไกล และการอัปโหลดเหตุการณ์

ตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล การดูสด การเล่น การดาวน์โหลด และวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแยกกัน

เริ่มต้นด้วยคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ บันทึกที่บันทึกไว้ที่ไหน บุคคลอื่นจะดูบันทึกนั้นได้อย่างไร และสิ่งที่ควรอัปโหลดหลังกิจกรรม ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดการกำหนดค่าแยกต่างหาก

บันทึกและส่งออกในท้องถิ่น

WY580 รองรับการบันทึกพร้อมกัน 1080P สี่ช่องสัญญาณและการ์ด SD เพียงการ์ดเดียวที่มีความจุสูงสุด 512 GB เอกสารประกอบจะอธิบายการค้นหาตามช่อง ประเภทการบันทึก หรือเหตุการณ์การเตือน พร้อมการสำรองข้อมูลการ์ด SD หรือไดรฟ์ USB ตรวจสอบที่เก็บข้อมูลจริง การตั้งค่าการบันทึก การดึงข้อมูล และการส่งออกร่วมกัน

ดูสด เล่นและดาวน์โหลด

การรับชมแบบสดจะแสดงภาพปัจจุบัน การเล่นใช้บันทึกที่มีอยู่ การดาวน์โหลดจะดึงไฟล์ WY826 แสดงรายการการดูสด การดาวน์โหลด ประวัติ และการเล่นระยะไกล ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันจริง เครือข่าย SIM และซอฟต์แวร์ เครื่องบันทึกยานพาหนะ WY869 รองรับการดาวน์โหลดการบันทึก WiFi; ยืนยันขั้นตอนการรับชมที่ต้องการแยกกัน

กำหนดข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์

ระบุว่าข้อกำหนดนั้นเป็นการแจ้งเตือน รูปภาพ หรือวิดีโอที่เกี่ยวข้อง WY826 รองรับการล็อกวิดีโอเหตุการณ์การชนกัน/AI และการรายงานหลักฐานวิดีโอ SOS การล็อกไฟล์ในเครื่อง การแจ้งแพลตฟอร์ม และการอัปโหลดวิดีโอที่เกี่ยวข้องควรได้รับการบันทึกเป็นข้อกำหนดที่แตกต่างกัน

งาน	ผลลัพธ์ที่ต้องตรวจสอบ
บันทึกบันทึก	ช่องที่จำเป็น การตั้งค่าการบันทึก และสื่อบันทึกข้อมูล
ค้นหาและดูมัน	การค้นหาเวลา/ช่อง และวิธีการรับชมที่ต้องการ
เก็บสำเนาไว้	ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าถึงและวิธีการส่งออกบันทึกที่จำเป็น

ใช้การบันทึกทดสอบปกติที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อตรวจสอบเวลา การดึงข้อมูล การดู และการส่งออก การทดสอบเหตุการณ์จะต้องใช้วิธีการควบคุมที่เหมาะสมกับการกำหนดค่าที่เลือก บันทึกรายละเอียดอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพร้อมผลลัพธ์ นี่เป็นตัวอย่างการยืนยัน ไม่ใช่กรณีของลูกค้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และหน้าที่เกี่ยวข้อง

WY580 · เครื่องบันทึกวิดีโอสำหรับยานพาหนะ 4 ช่อง · WY826 · อุปกรณ์วิดีโอ AI เพื่อความปลอดภัยแบบ 5 ช่อง · WY869 · เครื่องบันทึกวิดีโอสำหรับยานพาหนะ 8+2 ช่อง

อ่านคู่มือ

วิดีโอหลายกล้อง: เลือกมุมมองและพื้นที่เก็บข้อมูล

เริ่มต้นด้วยพื้นที่ที่ต้องการดู จากนั้นตรวจสอบอินพุต การบันทึก/การเล่น และการกำหนดค่าที่จัดเก็บข้อมูลจริง

จำนวนช่องสัญญาณอธิบายความสามารถในการป้อนข้อมูลหรือการบันทึก มุมมองที่สามารถมองเห็นได้จริงขึ้นอยู่กับกล้อง ตำแหน่งติดตั้ง สิ่งกีดขวางของรถ และมุมมองภาพ ระบุพื้นที่เป้าหมายก่อนเลือกเครื่องบันทึก

วางแผนมุมมอง

สำหรับโครงการรถบรรทุกสมมุติ ให้ทำเครื่องหมายถนนข้างหน้า ห้องโดยสาร และพื้นที่ขนถ่ายบนแบบร่างของยานพาหนะ จากนั้นเขียนสิ่งที่ต้องมองเห็นได้ในแต่ละมุมมอง นี่คือตัวอย่างการวางแผน ตรวจสอบภาพที่ติดตั้งไว้แทนที่จะคิดว่าจำนวนช่องจะลบจุดบอดทุกจุด

เครื่องบันทึกวิดีโอ	ความสามารถที่บันทึกไว้	ตรวจสอบต่อไป
WY580	การบันทึก 1080P สี่ช่องสัญญาณ; สัญญาณ AHD, TVI, CVI, IPC และ CVBS	สัญญาณกล้อง ขั้วต่อ แหล่งจ่าย และตำแหน่ง
WY826	กล้อง 1080P ห้าตัว	การกำหนดค่ากล้อง อัลกอริธึม และที่เก็บข้อมูลของเวอร์ชันที่เลือก
เครื่องบันทึกติดรถ WY869	อินพุตอะนาล็อก HD แปดช่องและอินพุต IPC สองช่อง	ประเภทอินพุต ข้อกำหนดในการรับชมและการเล่น

แยกอินพุต การแสดงผล และการเล่น

เอกสารเครื่องบันทึกวิดีโอยานพาหนะ WY869 ระบุการแสดงภาพหลายภาพและการเล่นย้อนหลังช่องเดียว โดยค้นหาตามช่อง ประเภท และเวลาได้ ฟังก์ชันเหล่านี้แตกต่างกัน ข้อมูล “อินพุต 8+2” เพียงอย่างเดียวยังไม่ยืนยันว่าเล่นย้อนหลังพร้อมกันได้ 10 ช่อง

ตรวจสอบที่เก็บข้อมูลที่ติดตั้ง

WY580 รองรับการ์ด SD หนึ่งการ์ดสูงสุด 512 GB WY826 รองรับการ์ด TF สูงสุด 1 TB; mSATA เป็นมาตรฐานในรุ่นเรือธง เครื่องบันทึกติดรถยนต์ WY869 รองรับฮาร์ดไดรฟ์สูงสุด 2 TB และการ์ด SDXC สูงสุด 256 GB ยืนยันว่าสื่อใดรวมอยู่ในการกำหนดค่าจริง

เวลาเก็บรักษาขึ้นอยู่กับช่องสัญญาณ คุณภาพการบันทึก การเข้ารหัส และขนาดการบันทึกจริง ใช้การบันทึกทดสอบเพื่อตรวจสอบแต่ละพื้นที่เป้าหมาย เวลา/การดึงข้อมูลและส่งออก จากนั้นยอมรับการจัดการการเก็บรักษาสำหรับการกำหนดค่านั้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และหน้าที่เกี่ยวข้อง

WY580 · เครื่องบันทึกวิดีโอสำหรับยานพาหนะ 4 ช่อง · WY826 · อุปกรณ์วิดีโอ AI เพื่อความปลอดภัยแบบ 5 ช่อง · WY869 · เครื่องบันทึกวิดีโอสำหรับยานพาหนะ 8+2 ช่อง

อ่านคู่มือ