车载视频选型参考

明确录像流程、摄像头视角、接入、回放和存储。

更新于 2026 年 11 月 11 日 | 中文

选型参考资料，具体以设备版本与项目配置核对为准。

本地录像、远程查看和事件上传，分别要核对什么

分别确认保存、直播、回放、下载和事件关联画面。

先回答三个问题：录像存在哪里、人员怎样查看、事件发生后需要上传什么。这些应作为不同的配置要求。

本地录像与取出

WY580 支持四路 1080P 同步录像，单 SD 卡最大支持 512 GB。资料列有按通道、录像类型或报警事件检索，并通过 SD 卡或 U 盘备份。应一起核对实际存储、设置、检索和导出。

区分直播、回放和下载

直播查看当前画面，回放查看已有记录，下载取出文件。WY826 资料列有直播、历史下载与远程回放，需核对实际版本、网络、SIM 和软件。WY869 车载主机支持 WiFi 下载录像，具体查看流程应另外确认。

明确事件关联内容

应写清需要的是告警、图片还是关联视频。WY826 支持碰撞与 AI 事件锁定视频及 SOS 视频证据上报。锁定本地文件、平台告警与上传关联视频，应分别写明。

任务	核对结果
保存记录	所需通道、录像设置和存储介质。
查找与查看	时间及通道检索，以及实际查看方式。
留存副本	访问人员及所需记录的导出方式。

可用一段正常、可识别的测试录像核对时间、检索、查看和导出。事件测试采用适合该配置的受控方法，结果中保留设备、软件、网络及存储条件。此例是验证方法，不是客户案例。

产品信息与相关页面

WY580 · 4 路车载视频监控终端 / WY826 · 五路 AI 主动安全视频终端 / WY869 · 8+2 路车载视频录像主机

阅读指南 – www.wooyane.com

多路车载视频，怎样选择摄像头视角和存储

先明确目标区域，再核对接入、录像回放和实际存储配置。

通道数量说明接入或录像能力。实际能看到哪里，还取决于摄像头、固定位置、车身遮挡和视角，应先列目标区域再选主机。

先规划视角

以假设的货车项目为例，在车辆示意图上标出前方道路、驾驶室和装卸区域，写清每处要看什么。此例是规划方法，安装后仍需检查画面，不能凭路数判断盲区全部消除。

主机	资料所列能力	继续核对
WY580	四路 1080P 录像；支持 AHD、TVI、CVI、IPC、CVBS 信号。	摄像头信号、接头、供电和位置。
WY826	五路 1080P 摄像头。	所选版本的摄像头、算法和存储配置。
WY869 车载录像主机	八路模拟高清加两路 IPC 接入。	接入类型、查看与回放要求。

分别核对接入、显示与回放

WY869 车载主机资料列有多画面显示，以及按通道、类型和时间检索、单路回放。这些是不同功能，“8+2 接入”不能推导为十路同步回放。

核对实际安装的存储

WY580 单 SD 卡最大支持 512 GB；WY826 的 TF 卡最大支持 1 TB，mSATA 为旗舰版标配；WY869 车载主机支持最大 2 TB 硬盘及最大 256 GB SDXC 卡。实际配哪些介质，应在配置中明确。

保存时长需结合通道、画质、编码和实际录像占用核对。用测试录像逐个检查目标区域、时间与通道检索及导出，再确定该配置的保留方式。

产品信息与相关页面

WY580 · 4 路车载视频监控终端 / WY826 · 五路 AI 主动安全视频终端 / WY869 · 8+2 路车载视频录像主机

阅读指南 – www.wooyane.com